



EUREKA

Notice d'utilisation du « masque barrière »

Attention le port du masque vient en complément des gestes barrières.

Vous devez vous laver les mains avant de le mettre.

Un masque est à usage personnel et ne se prête pas.

Il ne doit pas être porté plus de 4 heures consécutives et être lavé quotidiennement à 60°C dans un filet à linge. Il doit être correctement séché (préconisation de l'usage d'un sèche-linge, plutôt que d'un séchage à l'air libre).

Il se positionne sur le visage en recouvrant la bouche et le nez.

Masque en forme de bec de canard avec un élastique qui se positionne au-dessus des oreilles.

Type de produit : « Masque réservé à des usages non sanitaires de catégorie 1 selon la note d'information du 29 mars 2020 »

Ce masque est fabriqué dans un non tissé polyester avec traitement hydrophobe, 70 grammes au m² doublé soit 140 grammes au m² dont les performances ont été mesurées par les laboratoires de DGA Maîtrise NRBC, 5 rue Lavoisier, 91710 Vert-le-Petit (**rapport RP/20-2387/DGA MNRBC/2000305/NP Version 1**) :

- efficacité de filtration des particules de 3 µm > 90 %
- perméabilité à l'air pour une dépression de 100 Pa > 96 L.m-2. S-18

Le nombre de lavage reste encore à déterminer suivant le rapport de l'IFTH, toutefois selon notre usage personnel le masque tient plus de 10 lavages.

Attention, ce dispositif n'est ni un dispositif médical, ni une protection individuelle de type FFP2.



EUREKA SARL

10, Rue Claude Bernard - ZI BP 162
81304 GRAULHET Cedex France
Tél : +33 5 63 42 16 43 - contact@eureka-cuir.fr
Siren 423 384 882 000 27 - APE 1511 Z
Site Web : www.eureka-cuir.fr